

Вниманию владельцев грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе!!!

Во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов информируем владельцев грузоподъемных кранов и производителей работ о порядке их действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на открытом воздухе при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана), при дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

При прекращении работ необходимо:

стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;

башенные и порталные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;

грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугольные устройства (захваты), убедиться в их исправности;

убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;

при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);

исключить нахождение людей в опасных зонах.

Сделать необходимые записи в вахтенных журналах.»